



DE

Bedienungsanleitung

EN

Operating instructions

IT

Istruzioni per l'uso

DE Bedienungsanleitung

SICHERHEITSHINWEISE

- Für das Badewasser für ein Baby wird ein Temperaturbereich von 36,0°C bis 38,0°C empfohlen.
- **ACHTUNG:** Eine Wassertemperatur von mehr als 40 °C kann die Haut des Babys verletzen.
- Bitte beaufsichtigen Sie Ihr Baby bzw. Kleinkind wenn das Badethermometer sich im Badewasser befindet. Das Gerät ist kein Spielzeug. Es enthält Kleinteile (Batterie, etc.), die von Kindern verschluckt werden könnten. Sollte im unwahrscheinlichen Fall eine Batterie oder ein anderes Teil verschluckt worden sein, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, in ein Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- **GEFAHR eines STROMSCHLAGS!** Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquelle (Batterie) betrieben werden. Lassen Sie Kinder beim Umgang mit dem Gerät nie unbeaufsichtigt! Die Nutzung darf nur, wie in der Anleitung beschrieben, erfolgen, andernfalls besteht **GEFAHR eines STROMSCHLAGS!**
- **BRAND-/EXPLOSIONSGEFAHR!** Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien. Gerät und Batterien nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden!
- **VERÄTZUNGSGEFAHR!** Batterien gehören nicht in Kinderhände! Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien verursachen Verätzungen, wenn Sie mit der Haut in Berührung kommen. Benutzen Sie gegebenenfalls geeignete Schutzhandschuhe.
- Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen! Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-

Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks Reparatur einschicken.

- Für die Arbeit mit diesem Gerät werden häufig scharfkantige und spitze Hilfsmittel eingesetzt. Bewahren Sie deshalb dieses Gerät sowie alle Zubehörteile und Hilfsmittel an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf. Es besteht VERLETZUNGSGEFAHR!
- Anleitung und Verpackung aufbewahren, da Sie wichtige Informationen enthalten.

Ein-/Ausschalter



LCD
Anzeige



Hintere
Abdeckung

Sensor



Temperatur



Anzeige bei niedriger Temperatur

Anzeige bei hoher Temperatur

Anzeige Batterie erschöpft



ANLEITUNG HERUNTERLADEN:



www.bresser.de/download/9810402

VERWENDUNGSZWECK

Dieses Badethermometer wird verwendet, um die Wassertemperatur zu messen, wenn das Baby ein Bad nimmt. Es hat eine digitale Anzeige und kann im Haushalt verwendet werden. Es handelt sich nicht um ein medizinisches Gerät; Kinder sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

BESONDERHEITEN

- Leicht ablesbare digitale LCD-Anzeige.
- Kompaktes, genaues und langlebiges Gerät.
- Nach ca. 30 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn es nicht vorher manuell ausgeschaltet wird.
- Alle 10 Sekunden wird die Temperaturanzeige aktualisiert.
- Anzeige für schwache Batterie
- Das Gerät ist wasserdicht.

BEDIENUNG

Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein.

Das Gerät zeigt an:



Das Display zeigt jetzt L°C an, wobei °C blinkt, und zeigt dann die Wassertemperatur an, die alle 10 Sekunden kontinuierlich aktualisiert wird.

Um die Batterie zu schonen, schalten Sie das Gerät nach dem Bad aus. Anderenfalls schaltet sich das Gerät automatisch selbst aus.

Erinnerung an die Badtemperatur: Liegt der gemessene Wert über oder unter der angegebenen Temperatur, fängt die Anzeige der hohen oder niedrigen Temperatur an zu blinken.

HINWEIS: 36,0°C ~ 38,0°C wird für das Badewasser des Babys empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

Messbereich:	0.0°C ~ 60.0°C
Auflösung:	0.1°C
Messgenauigkeit:	30°C ≤ T ≤ 50°C: +/-0.5°C, Other: +/-1.0°C
Stromversorgung:	1 x LR41
Batterielebensdauer:	Mehr als 24 Monate (30 Minuten/Tag)
Anzeige der niedrigen Temperatur	Temperature is lower than 35.0°C ❄️ flashes.
High Temperature Indication	Temperature is higher than 38.0°C, 🔥 flashes.
Autom. Abschaltung	nach ca. 30 Minuten
Abmessungen	90 mm x 47 mm x 30 mm
Gewicht	ca. 40 g

REINIGUNG

Reinigen Sie das Badethermometer falls erforderlich in lauwarmem Wasser mit handelsüblichem Spülmittel. Auf keinen Fall in einem Geschirrspüler. Reinigen Sie den Sensor vor der Lagerung.

BATTERIEWECHSEL

Erscheint das Symbol [🔋] auf der LCD-Anzeige, ist ein Batteriewechsel erforderlich. Verfahren Sie wie folgt:

1. Gerät umdrehen




2. Schraube herausdrehen.



3. Abdeckung abnehmen.



4. Gerät umdrehen und auf das Display drücken.



5. Gerät umdrehen und Modul herausnehmen.



6. Kappe aus dem Modul ziehen.



7. Entfernen Sie die alte Batterie mit einem Zahnstocher oder einem anderen nichtmetallischen Werkzeug und setzen Sie dann eine neue Batterie (LR 41) entsprechend der Polarität ein. ("+" ist oben, "-" ist unten).



8. Kappe auf das Modul stecken.



9. Modul wieder einsetzen. Sobald das Hauptmodul gut befestigt ist, ertönt ein Klickgeräusch.



10. Abdeckung aufsetzen.



11. Schraube eindrehen.



WARNUNG!

Entsorgen Sie die alte Batterie sorgfältig und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Das Verschlucken der Batterie kann tödlich sein. Wenn die Batterie verschluckt wird, wenden Sie sich sofort an ein Krankenhaus, um sie entfernen zu lassen. Werfen Sie die Batterie nicht in ein Feuer. Sie kann explodieren.

FEHLERBEHEBUNG



Die automatische Erkennung ist fehlerhaft. Bitte wenden Sie sich an den Händler.



Bitte wiederholen Sie die Messungen.



Bitte wiederholen Sie die Messungen.



Das Gerät erkennt einen niedrigen Batteriestand, bitte wechseln Sie die Batterie.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Bedienungsanleitung befolgen



Hersteller



MMJJ: Chargennummer bestehend aus Monat (M) und Jahr (J) der Herstellung



Typ BF: Schutz gegen Stromschlag, Art des applizierten Teils, Body Floating.



REACH-Symbol: Die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) ist eine Verordnung der Europäischen Union.

ENTSORGUNG



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Entladene Altbatterien und Akkus müssen vom Verbraucher in Batteriesammelgefäßen entsorgt werden. Informationen zur Entsorgung alter Geräte oder Batterien, die nach dem 01.06.2006 produziert wurden, erfahren Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben.

Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne sowie dem chemischen Symbol des Schadstoffes bezeichnet, „Cd“ steht für Cadmium, „Hg“ steht für Quecksilber und „Pb“ steht für Blei.



Cd¹



Hg²



Pb³

¹ Batterie enthält Cadmium

² Batterie enthält Quecksilber

³ Batterie enthält Blei

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien und entsprechenden Normen ist von der Bresser GmbH erstellt worden. Der vollständige Text der EG-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.bresser.de/download/9810402/CE/9810402_CE.pdf

GARANTIE & SERVICE

Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Um von einer verlängerten, freiwilligen Garantiezeit wie auf dem Geschenkkarton angegeben zu profitieren, ist eine Registrierung auf unserer Website erforderlich. Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.

SAFETY INSTRUCTIONS

- A temperature range of 36.0°C to 38.0°C is recommended for bathing water for a baby.
- **CAUTION:** Water temperatures above 40 °C can injure the baby's skin.
- Please supervise your baby or toddler when the bath thermometer is in the bath water. This device is not a toy. It contains small parts (battery, etc.) that could be swallowed by children. In the unlikely event that a battery or other part is swallowed, seek medical attention immediately.
- Batteries must not be recharged or reactivated by any other means, disassembled, thrown into a fire, or short-circuited.
- **DANGER OF ELECTRIC SHOCK!** This device contains electronic components powered by a power source (battery). Never leave children unattended when handling the device! Only use the device as described in the instruction manual, otherwise there is a **RISK** of an **ELECTRIC SHOCK!**
- **FIRE/EXPLOSION HAZARD!** Do not expose the device to high temperatures. Use only the recommended batteries. Do not short-circuit or throw the device and batteries into a fire! Excessive heat and improper handling can cause short circuits, fires, and even explosions!
- **RISK OF BURNS!** Batteries must be kept out of children's reach! Ensure correct polarity when inserting the battery. Leaking or damaged batteries will cause chemical burns if they come into contact with the skin. Use suitable protective gloves if necessary.
- Leaking battery acid can cause chemical burns! Avoid contact of battery acid with skin, eyes, and mucous membranes. In case of contact with the acid, immediately rinse the affected areas with plenty of clear water and seek medical attention.
- Do not disassemble the device! In the event of a defect, please contact your dealer. The dealer will contact the service centre and send the device for repair if necessary.
- This device often requires the use of sharp-edged and pointed tools. Therefore, keep this device, all accessories, and tools out of the reach of children. There is a **DANGER OF INJURY!**
- Keep the instructions and packaging as they contain important information.



DOWNLOAD INSTRUCTIONS:



www.bresser.de/download/9810402

INTENDED USE

This bath thermometer is used to measure the water temperature

On/off switch



LCD display



Rear cover

Sensor



Temperature



Low temperature display

High temperature display

Battery low indicator



when the baby takes a bath. It has a digital display and can be used in the household. It is not a medical device; children should use it under adult supervision.

FEATURES

- Easy-to-read digital LCD display.
- Compact, accurate, and durable device.
- The device automatically turns off after about 30 minutes if not manually turned off earlier.
- The temperature display is updated every 10 seconds.
- Low battery indicator
- The device is waterproof.

OPERATION

Turn the device on with the on/off switch.

The device displays:



The display now shows L°C with °C blinking, and then shows the water temperature, which is continuously updated every 10 seconds.

To save battery life, turn the device off after the bath. Otherwise, the device will automatically turn off.

Bath temperature reminder: If the measured value is above or below the specified temperature, the high or low temperature indication starts to flash.

NOTE:

36.0°C ~ 38.0°C is recommended for baby bath water.

TECHNICAL DATA

Measurement range:	0.0°C ~ 60.0°C
Resolution:	0.1°C
Measurement accuracy:	30°C ≤ T ≤ 50°C: +/-0.5°C, Other: +/- 1.0°C
Power supply:	1 x LR41
Battery life:	More than 24 months (30 minutes/day)
Low temperature indication	If the Temperature is lower than 35.0°C,  flashes.
High temperature indication	If the Temperature is higher than 38.0°C,  flashes.
Automatic Shutdown	after about 30 minutes
Dimensions	90 mm x 47 mm x 30 mm
Weight	approx. 40 g

CLEANING

Clean the bath thermometer if necessary with lukewarm water and a standard detergent. Do not clean in a dishwasher. Clean the sensor before storage.

BATTERY REPLACEMENT

If the symbol [] appears on the LCD display, a battery replacement is required. Proceed as follows:

1. Turn the device over.




2. Unscrew the screw.



3. Remove the cover.



4. Turn the device over and press on the display.



5. Turn the device over and remove the module.



6. Pull the cap from the module.



7. Remove the old battery with a toothpick or other non-metallic tool and then insert a new battery (LR 41) according to the polarity. ("+" is on top, "-" is at the bottom).



8. Attach the cap to the module.



9. Reinsert the module. Once the main module is securely in place, a clicking sound will be heard.



10. Attach the cover.



11. Screw in the screw.



WARNING!

Dispose of the old battery carefully and out of the reach of small children. Swallowing the battery can be fatal. If the battery is swallowed, contact a hospital immediately to have it removed. Do not throw the battery into a fire. It may explode.

TROUBLESHOOTING

Err

The automatic detection is faulty. Please contact the dealer.

H

Please repeat the measurements.

L

Please repeat the measurements.



The device detects a low battery, please replace the battery.

EXPLANATION OF SYMBOLS



Follow the instruction manual



Manufacturer



MMYY: Batch number consisting of month (M) and year (Y) of manufacture



Type BF: Protection against electric shock, type of applied part, Body Floating.



REACH symbol: Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (REACH) is a European Union regulation.

DISPOSAL



Dispose of the packaging materials properly according to their type, such as paper or cardboard. Contact your local waste disposal service or environmental authority for information on proper disposal.



Do not dispose of electronic devices in household waste! According to the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment and its transposition into national law, used electrical equipment must be collected separately and recycled in an environmentally sound manner. Discharged old batteries and accumulators must be disposed of by consumers in battery collection containers. For information on the disposal of old devices or batteries produced after 01.06.2006, please contact your municipal waste disposal service provider or environmental agency. Batteries and rechargeable batteries may not be disposed of in

household waste, but you are legally obliged to return used batteries and rechargeable batteries. You can return the batteries after use either at our sales point or in the immediate vicinity (e.g., in retail or at municipal collection points) free of charge.

Batteries are marked with a crossed-out waste bin symbol and the chemical symbol of the contaminant: "Cd" stands for cadmium, "Hg" stands for mercury and "Pb" stands for lead.



Cd¹



Hg²



Pb³

¹ Battery contains cadmium

² Battery contains mercury

³ Battery contains lead

EC DECLARATION OF CONFORMITY



A "Declaration of conformity" in accordance with the applicable directives and corresponding standards has been prepared by Bresser GmbH. The full text of the EC declaration of conformity is available at the following Internet address:

www.bresser.de/download/9810402/CE/9810402_CE.pdf

WARRANTY & SERVICE

The regular warranty period is 2 years and begins on the day of purchase. To benefit from an extended voluntary warranty period as stated on the gift box, registration on our website is required. The full warranty conditions and information on warranty extension and service can be found at www.bresser.de/warranty_terms

IT Istruzioni per l'uso

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Per l'acqua del bagno di un bambino è consigliata una temperatura compresa tra 36,0°C e 38,0°C.
- **ATTENZIONE:** Una temperatura dell'acqua superiore a 40°C può danneggiare la pelle del bambino.
- Si prega di sorvegliare il bambino o il piccolo mentre il termometro da bagno è nell'acqua del bagno. Questo dispositivo non è un giocattolo. Contiene piccole parti (batteria, ecc.) che potrebbero essere ingerite dai bambini. In caso improbabile che una batteria o un'altra parte venga ingerita, richiedere immediatamente assistenza medica.
- Le batterie non devono essere caricate o riattivate con altri mezzi, non devono essere smontate, gettate nel fuoco o cortocircuitate.
- **PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!** Questo dispositivo contiene componenti elettronici alimentati da una fonte di alimentazione (batteria). L'apparecchio non deve essere utilizzato in alcun caso da bambini senza la supervisione di un adulto. L'utilizzo deve seguire sempre il presente manuale, altrimenti sussiste il **PERICOLO** di **SCOSSE ELETTRICHE!**
- **PERICOLO DI INCENDIO/ESPLOSIONE!** Non esporre il dispositivo a temperature elevate. Utilizzare solo le batterie consigliate. Non causare cortocircuiti tra l'apparecchio e le batterie e non gettare le batterie nel fuoco! Il surriscaldamento e la manipolazione impropria possono causare cortocircuiti, incendi e persino esplosioni!
- **RISCHIO DI USTIONI!** Le batterie non devono essere lasciate nelle mani dei bambini! Assicurarsi che la polarità della batteria sia corretta durante l'inserimento. Le batterie fuoriuscite o danneggiate causano corrosione a contatto con la pelle. Utilizzare guanti protettivi se necessario.
- L'acido della batteria fuoriuscito può causare corrosione! Evitare che l'acido della batteria venga a contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto con l'acido, sciacquare immediatamente le aree interessate con abbondante acqua chiara e consultare un medico.
- Non smontare il dispositivo! In caso di difetti, contattare il proprio rivenditore, che provvederà a contattare il centro assistenza ed eventualmente spedirà l'apparecchio in riparazione.
- Per l'uso di questo dispositivo vengono spesso utilizzati strumenti affilati e appuntiti. Conservare quindi questo dispositivo, tutti gli accessori e gli strumenti in un luogo non accessibile ai bambini. C'è **PERICOLO DI LESIONI!**

- Conservare il manuale e l'imballaggio poiché contengono informazioni importanti.



SCARICA IL MANUALE:



www.bresser.de/download/9810402

Interruttore On/Off



Display
LCD



Copertura
posteriore

Sensore



Temperatura



Indicazione di temperatura bassa

Indicazione di temperatura alta

Indicazione batteria scarica

AMBITO DI IMPIEGO

Questo termometro da bagno viene utilizzato per misurare la temperatura dell'acqua durante il bagno del bambino. Ha un display digitale e può essere utilizzato in casa. Non è un dispositivo medico; i bambini devono usarlo sotto la supervisione di un adulto.

CARATTERISTICHE

- Display LCD digitale facile da leggere.
- Dispositivo compatto, preciso e durevole.
- Dopo circa 30 minuti il dispositivo si spegne automaticamente se non viene spento manualmente prima.
- La temperatura viene aggiornata ogni 10 secondi.
- Indicatore di batteria scarica.
- Il dispositivo è impermeabile.

FUNZIONAMENTO

Accendere il dispositivo con l'interruttore On/Off.

Il dispositivo indica:



Il display mostra ora L°C, dove °C lampeggia, e quindi mostra la temperatura dell'acqua, che viene continuamente aggiornata ogni 10 secondi.

Per risparmiare la batteria, spegnere il dispositivo dopo il bagno. In caso contrario, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

Promemoria della temperatura del bagno: Se il valore misurato è superiore o inferiore alla temperatura specificata, l'indicazione di temperatura alta o bassa inizia a lampeggiare.

NOTA:

Si raccomanda una temperatura dell'acqua del bagno del bambino di 36,0°C ~ 38,0°C.

DATI TECNICI

Campo di misura:	0,0°C ~ 60,0°C
Risoluzione:	0,1°C
Precisione di misurazione:	30°C ≤ T ≤ 50°C: +/- 0,5°C, Altri: +/- 1,0°C
Alimentazione:	1 x LR41
Durata della batteria:	Più di 24 mesi (30 minuti/giorno)
Indicazione di temperatura bassa	La temperatura è inferiore a 35,0°C ❄ lampeggia.
Indicazione di temperatura alta	La temperatura è superiore a 38,0°C, 🔥 lampeggia.
Spegnimento autom.	dopo circa 30 minuti
Dimensioni	90 mm x 47 mm x 30 mm
Peso	circa 40 g

PULIZIA

Pulire il termometro da bagno se necessario con acqua tiepida e detersivo per piatti comune. Non metterlo assolutamente in lavastoviglie. Pulire il sensore prima della conservazione.

CAMBIO DELLA BATTERIA

Se compare il simbolo [🔋] sul display LCD, è necessario cambiare la batteria. Procedere come segue:

1. Girare il dispositivo




2. Svitare la vite.



3. Rimuovere il coperchio.



4. Girare il dispositivo e premere sul display.



5. Girare il dispositivo e rimuovere il modulo.



6. Estrarre il tappo dal modulo.



7. Rimuovere la vecchia batteria con uno stuzzicadenti o un altro strumento non metallico e inserire una nuova batteria (LR 41) rispettando la polarità. ("+" è sopra, "-" è sotto).



8. Inserire il tappo nel modulo.



9. Reinserire il modulo. Quando il modulo principale è ben fissato, si sentirà un clic.



10. Rimettere il coperchio.



11. Avvitare la vite.



AVVERTENZA!

Smaltire la vecchia batteria con cura e fuori dalla portata dei bambini piccoli. L'ingestione della batteria può essere fatale. In caso di ingestione della batteria, recarsi immediatamente in ospedale per la rimozione. Non gettare la batteria nel fuoco. Può esplodere.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Err

Il rilevamento automatico è difettoso. Si prega di contattare il rivenditore.

H

Ripetere le misurazioni.

L

Ripetere le misurazioni.



Il dispositivo rileva un livello di batteria basso, cambiare la batteria.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI



Seguire il manuale di istruzioni



Produttore

LOT

MMJJ: Numero di lotto composto da mese (M) e anno (J) di produzione



Tipo BF: Protezione contro le scosse elettriche, tipo di parte applicata, Body Floating.



Simbolo REACH: La registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) è un regolamento dell'Unione Europea.

SMALTIMENTO



Smaltire i materiali di imballaggio in maniera differenziata. Le informazioni su uno smaltimento conforme sono disponibili presso il servizio di smaltimento comunale o l'Agenzia per l'ambiente.



Non smaltire gli apparecchi elettronici con i rifiuti domestici! Secondo la direttiva europea 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e il suo recepimento nel diritto nazionale, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e riciclate in modo ecologicamente corretto. Le batterie e gli accumulatori esauriti devono essere smaltiti dal consumatore nei contenitori di raccolta delle batterie. Le informazioni sullo smaltimento dei dispositivi o delle batterie prodotti dopo il 01.06.2006 possono essere ottenute dal servizio di smaltimento comunale o dall'ufficio ambientale.

Le batterie e le pile non vanno smaltite insieme ai rifiuti domestici; l'utente è tenuto per legge a restituire batterie e pile usate. È possibile restituire gratuitamente le batterie dopo l'uso, sia nel nostro punto vendita o nelle vicinanze (ad esempio, nei negozi o presso i centri di raccolta comunali).

Le batterie e gli accumulatori sono contrassegnati da un bidone della spazzatura barrato e dal simbolo chimico della sostanza nociva, "Cd" sta per cadmio, "Hg" sta per mercurio e "Pb" sta per piombo.



Cd¹



Hg²



Pb³

¹ La batteria contiene cadmio

² La batteria contiene mercurio


³ La batteria contiene piombo


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

CE Una "Dichiarazione di conformità" in conformità con le direttive applicabili e le norme corrispondenti è stata redatta dalla Bresser GmbH. Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.bresser.de/download/9810402/CE/9810402_CE.pdf

GARANZIA E ASSISTENZA

Il periodo di garanzia regolare è di 2 anni e inizia dal giorno dell'acquisto. Per beneficiare di un periodo di garanzia volontario esteso come indicato sulla confezione regalo, è necessaria la registrazione sul nostro sito web. I termini completi della garanzia e le informazioni sull'estensione del periodo di garanzia e sui servizi possono essere trovati su www.bresser.de/garantiebedingungen.







© I. Schmitt-Menzel
WDR mediagroup GmbH

Mehr stöbern:

www.bresser.de/DieMaus

Contact

Bresser GmbH

Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany

www.bresser.de

   @BresserEurope

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Errors and technical changes reserved.
Manual_9810402_Badethermometer-Maus_de-en-it_DIEMAUS_v082024a